

Sklenice

Rychlý tahák · přesně 2 strany



Výběr podle nápoje

Nápoj	Vhodný tvar	Proč
Voda a limonáda	Střední tumbler	Stabilita a prostor pro led.
Ledový čaj	Vysoká sklenice	Objem pro led i ozdobu.
Víno	Kalich na nožce	Prostor pro vůni, menší ohřev rukou.
Destilát	Nízký tumbler	Stabilní dno a prostor pro led.
Horký čaj	Jen tepelně vhodné sklo	Rozhoduje označení výrobce.

Tři pravidla

- Tvar vybírejte podle nápoje a způsobu podávání.
- Horkou tekutinu lijte pouze do skla označeného jako tepelně odolné.
- Při nákupu ověřte objem, průměr a pokyny k mytí.

Kontrola před prvním použitím

Prohlédněte okraj, dno i případný dekor. Ostrou hranu, prasklinu nebo odštípnutí nepřehlížejte.

Péče v osmi krocích



1. Řiďte se označením výrobce pro ruční mytí nebo myčku.
2. Sklenice v myčce oddělte, aby se nedotýkaly skla ani kovu.
3. Zvolte nízkou teplotu nebo program na sklo.
4. Po skončení otevřete dvířka a nechte uniknout páru.
5. Při ručním mytí použijte teplou vodu a jemný prostředek.
6. Opláchněte čistou vodou bez zbytků detergentu.
7. Leštěte dvěma měkkými utěrkami bez kroucení kalichu proti nožce.
8. Skladujte s mezerami a chraňte nejkřehčí okraje.

Rychlá diagnostika

Problém	První krok
Mapy po vodě	Vyzkoušejte jemný roztok bílého octa.
Matný povrch	Zkontrolujte dávku prostředku a program.
Odštipnutý okraj	Sklenici vyřadte z používání.
Zápach	Důkladně opláchněte a nechte vyschnout.

Bezpečné leštění

Nikdy nekroutte podstavcem proti kalichu. Jednou rukou podpírejte sklenici těsně pod kalichem a druhou leštěte.

Kdy sklenici vyřadit

- Prasklina nebo odštipnutý okraj.
- Uvolněná nožka nebo podstavec.
- Poškozený dekor, který se odlupuje do nápoje.